

PROGRAMME D'ENTRETIEN SERVICE PRIORITAIRE SÉRIE N À ESSENCE (NQR & NRR)



CHAQUE SERVICE INCLUT:

L'utilisation du IDSS pour identifier les codes de défaillance

INSPECTION

- Bruits du moteur
- Système d'entrée d'air
- Vérifier et ajuster la pression des pneus
- Fuites du systèmes de refroidissement
- Liquide refroidissant du moteur
- Système d'échappement
- Conduites de carburant
- Boyaux et lignes de frein
- Usure des plaquettes et garnitures de frein
- Usure des disques et tambours de frein
- Liquide de transmission
- Huile d'engrenage de l'essieu arrière
- Liquide de servo-direction
- Système de climatisation et filtre
- Hayon arrière et liquide hydraulique
- Feux et lumières extérieurs
- Liquide lave-glacé
- Systèmes PCV et EVAP
- État de la courroie d'entraînement
- Fonctionnement frein de stationnement

COUPLE DE SERRAGE

- Boulons du carter de direction
- Boulons de bride d'arbre de transmission
- Boulons en "U" des lames de suspension
- Boulons du moteur

LUBRIFICATION

- Pivots et bielles
- Joints en U d'arbre de transmission
- Bornes de batteries
- Charnières de portières
- Porte arrière de fourgon et hayon

Intervalles de service Essence "A"

12 000; 24 000; 36 000; 60 000; 108 000;
120 000; 132 000; 156 000; 180 000;
204 000; 228 000; 264 000; 276 000;
300 000; 312 000; 324 000

Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESp
- Vidange d'huile moteur
- Changer le filtre à huile moteur
- Rotation des pneus

Intervalles de service Essence "B"

48 000; 96 000; 192 000; 240 000

Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESp
- Vidange d'huile moteur et filtre
- Changer le filtre à air du moteur
- Rotation des pneus
- Changer le liquide pour frein
- Changer le liquide de servo-direction
- Vidange de l'huile du différentiel
- Graisser les roulements de roue
- Changer les lames d'essuie-glace

Intervalles de service Essence "C"

72 000

Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESp
- Vidange d'huile moteur et filtre
- Rotation des pneus
- Vidange de l'huile à transmission

Intervalles de service Essence "D"

84 000; 168 000; 252 000

Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESp
- Vidange d'huile moteur et filtre
- Rotation des pneus
- Vidange du liquide refroidissant moteur

Intervalles de service Essence "E"

144 000; 288 000

Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESp
- Vidange d'huile moteur et filtre
- Changer le filtre à air du moteur
- Rotation des pneus
- Changer le liquide pour frein
- Changer le liquide de servo-direction
- Vidange de l'huile du différentiel
- Graisser les roulements de roue
- Changer les lames d'essuie-glace
- Changer la courroie d'entraînement
- Vidange de l'huile à transmission

Intervalles de service Essence "F"

156 000; 312 000

Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESp
- Vidange d'huile moteur et filtre
- Rotation des pneus
- Changer les bougies
- Changer les câbles de bougie

Intervalles de service Essence "G"

216 000

Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESp
- Vidange d'huile moteur et filtre
- Rotation des pneus
- Vidange de l'huile à transmission
- Vidange de filtre à transmission

